



FILTRO DE TOMA DE LATÓN:



El filtro de latón se utiliza para eliminar las impurezas que puedan entrar en los accesorios de control de la válvula a través del agua de la conducción. Se suele colocar en la toma de aguas arriba de la válvula.

La malla es autolimpiable, debido a que gira mientras el agua pasa a través del filtro. Diseñado y fabricado por ROMYSPAN.

MATERIALES

Componente	Material
Cuerpo	Latón
Malla	Acero inoxidable
Junta	NBR

CARACTERÍSTICAS

Componente	Material
PN	16 bar
Conexión	1/8" hembra y 1/4" macho

MEDIDAS

REFERENCIA	b	SECCION DE PASO	ROSCA MACHO	ROSCA HEMBRA
AC02219	38	3	1/4"	1/8"
AC22131	50	3	1/4"	1/8"

